

WM-200

Winkellehre



Die Winkellehre erfüllt zwei Funktionen:

Sie können damit den Schneidenwinkel vor dem Schleifen einstellen oder den vorhandenen Winkel eines Werkzeugs messen.

Der Schneidenwinkel kann zwischen 10° und 75° eingestellt werden. Die Winkellehre ist für alle Schleifsteindurchmesser von 250 mm bis 150 mm ausgelegt. Auf diese Weise erhalten Sie eine exakte Einstellung, auch wenn der Stein verschleißt. verringert.

Es funktioniert genauso gut, wenn Sie den Schneidenwinkel an der Lederabziehscheibe einstellen.

